



Måleinstruks for radonmåling med sporfilmer i boliger

I følge Statens stråleverns anvisninger skal det måles i 2-3 måneder i vinterhalvåret, tidsrommet 15.10. til 15.4. Årsmiddelerverdi beregnes kun ved en måletid på mer enn 2 måneder. Du finner mer informasjon på strålevernet hjemmesider, www.nrpa.no. Målingene må utføres innen 1 år etter at sporfilmene er mottatt.

Det bør gjennomføres måling i minimum to oppholdsrom hvor det er varig opphold, dvs. rom som benyttes flere timer daglig, gjerne soverom og stue. I boliger med oppholdsrom på flere plan, bør det foretas målinger på alle plan opp til og med 2.etg.

Ventilasjon og temperatur

I måleperioden skal ventilasjonssystemet skal være i normal funksjon f.eks. skal alle ventiler være åpne. Temperaturen skal være som vanlig.

Plassering av sporfilmer

- Hengende eller liggende, gjerne på en hylle eller nattbord
- I god avstand fra sterke luftstrømninger eller sterk varme
- Minst 25 cm fra kroker og yttervegger
- Minst 50 cm fra tak og gulv
- Minst 1,5 m fra ventiler, ytterdører og varmekilder

Ytterligere detaljer finnes i: "Måleprosedyre for radon i boliger", Statens strålevern 2013, www.nrpa.no.

Registreringsskjema

Informasjon om når sporfilmene ble utplassert og tatt inn skal inn i et registreringsskjema, Excelarket kan hentes ned fra www.radonkjeden.no/kontakt/fil.

Når måleperioden er over sender du inn sporfilmene og skjemaet som følger:

- Sporfilmene til Radonor as, Postboks 2, 2712 Brandbu
- Registreringsskjemaet elektronisk til: post@radonkjeden.no eller til Radonkjeden AS, Postboks 6254 Etterstad, 0603 Oslo

Lykke til!



Retningslinjer for måling av arbeidsplasser, skoler og barnehager - se følgende publikasjoner:

<http://www.nrpa.no/filer/6739a4caa0.pdf>

<http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.html?tid=231659>